

Montage des John Deere Frontladers mit Wechselrahmen an einen J.D. 6920S

Ganz einfach ist es, wenn man schon einen J.D. 6920 von Siku mit Frontlader hat. (nur eben ohne Wechselrahmen).
Denn da hat die Bodenplatte schon die notwendigen Löcher.
(Anleitung siehe unten ohne Punkt 3)



Beim John Deere ohne Frontlader gibt es die folgende Möglichkeit:

1. Vorhandene Bodenplatte mit Kreuzschlitzschraubenzieher abschrauben
2. Vorderachse herausnehmen
3. In die Bodenplatte die notwendigen Bohrungen (zwei Bohrungen für Stifte, eine Bohrung mit Gewinde) anbringen.
4. Den Frontlader an die Bodenplatte anbauen und über die Motorhaube schieben
5. Die Vorderachse wieder einsetzen (beim Einsetzen der Vorderachse darauf achten, dass der Stift der Lenkung im Langloch der Vorderachse ist)
6. Die Bodenplatte wieder richtig aufsetzen und festschrauben